



Mittheilungen

über

## Technik und Industrie.

Gine Gratis Beilage für die Lefer bes Magemeinen Sberfchlefifden Anzeigers.

Inhalt: Cament ober hydraulischer Mortel. — Die raffinirten Binkbleche ber Berren Elach und Reil zu Troppau.

## Cament oder hydraulischer Mortel.

Es giebt Kalfsteinarten, welche, nachdem sie gebrannt worden sind, sich mit Wasser nicht oder nur unbedeutend erhigen, sich nicht löschen, nicht damit zerfallen, die aber, wenn sie im gebrannten und sein gepulverten Zustande mit Wasser zu einem Brei angerührt werzben, eine Masse geben, die bald anfängt, zu erhärten, und die zulet, wenn man sie längere Zeit unter Wasser liegen läßt, eine steinsartige Testigkeit annimmt. Eine solche, nach dem Brennen unter Wasser erhärtende Kalkmasse nennt man Cäment oder hydraulischen Kalk.

Das Wort Cament wird aber auch häufig in einem andern Sinne gebraucht. Man weiß nämlich schon längst, daß man eine ähnliche unter Wasser erhärtende Masse bekommt, wenn man gewöhnlichen, gelöschten Kalk (Kalkhydrat) mit gewissen fieselerdehaltigen Minezralsubstanzen in Pulversorm innig vermischt. Solche cämentbilzbende Substanzen pslegt man ebenfalls Cäment zu nennen. Wir werden in dem Folgenden unter Cäment steis die unter Wasser ershärtende Kalkmasse verstehen, sei sie erhalten durch Verennen von natürlichen Cäment-Kalksteinen, oder durch Zusammenseyung von Kalkhydrat und cämentbildenden Mineralsubstanzen.

Das Cament ift für die Baufunft ein höchft michtiger Gegenstand. Wegen seiner Eigenschaft, in Wasser nicht zu erweichen, sondern im Gegentheil zu einer steinartigen, für Wasser undurchdringlichen Masse zu erhärten, dient es allgemein als Mörtel zu allen Mauerungen

unter Wasser; es ist für die Aufführung von Wasserbauten der verschiedensten Art, für Kanäle, Brückenfundamente, Gusmauern 2c., ganz unentbehrlich geworden, abgesehen von den vielen anderen nügslichen Anwendungen, die man davon in allen den Fällen machen kann, wo man überhaupt eine der Einwirkung von Wasser oder Feuchtigkeit widerstehende Bekleidung oder Verkittung nöthig hat. Auch ist seine Darstellung schon längst der Gegenstand der sorgfälztigsten technischen und wissenschaftlichen Untersuchungen gewesen, und seine Fabrikation hat sich gegenwärtig zu einem wichtigen Zweige der Industrie erhoben.

Die ausführlichsten Untersuchungen über die Natur des Caments sind in Frankreich von Vicat, in Deutschland von J. N. Fuchs angestellt worden. Dem Letteren verdankt man die eigentliche Aufstärung über die chemische Natur desselben.

Die wesentlichen Bestandtheile eines jeden Cäments vor der Behandlung mit Wasser sind kaustische Kalkerde und Kieselerde.
Die Ursche des Erhärtens unter dem Einsluß von Wasser ist sehr einsach; sie besteht in der Hauptsache in einer auf dem nassen Wege vor sich gehenden chemischen Vereinigung der Kalkerde und der Kiesselrede unter gleichzeitiger chemischer Bindung von Wasser, sie besteht also in der Bildung eines wasserhaltigen Kalkerdes Silicats.
Ohne Kieselerde kann kein Cäment entstehen, Kieselerde ist der nothswendige Bestandtheil eines jeden Kalksteins, der Cäment bildet, oder einer jeden mit Kalk Cäment bildenden Mineralsubstanz.

Solche fieselerdehaltige Mineralien, welche mit Kalf Cament bils

ben, können babei andere Basen enthalten, wie namentlich Thonerbe und Talkerbe, ohne daß diese die Camentbildung verhindern, im Ges gentheil, sie befördern sie in den meisten Fällen offenbar durch Bilbung von Doppelfilicaten, wie denn auch andrerseits ein talkerdehaltiger Kalkstein (Dolomit) vortrefflich zur Camentbildung geeignet ist.

Ein gewisser Bustand der Kieselerde ist ber der Camentbildung nothwendige Bedingung. Sie muß sich in dem Zustande besinden, in welchem sie in denjenigen Silicaten enthalten ist, die bei der Zerzehung mit Säuren gelatiniren. In diesen Zustand wird sie zersetz, wo sie sich nicht ursprünglich darin besindet, wenn man gewisse Silicate für sich einer sehr heftigen Site aussetzt, oder wenn man irgend ein Silicat mit einem Alfali oder einer alkalischen Erde, namentlich Kalkerde, glüht. Die Silicate, wenn sie vorher nicht durch Säuten zersehbar waren, lassen sich dann leicht dadurch aufschließen unter Abscheidung der Kieselerde in gelatinöser Form.

Wird so erhaltene oder durch Salmiak aus einer Lösung in Alkali gefällte Kieselerbe nach dem Trocknen mit Kalkhydrat und Wasser zu einer steisen Masse innig vermischt und in Wasser gelegt, so geht allmälig die Bereinigung zu einem Silicat vor sich, die Masse erhärtet wie Cäment, und bildet nachher bei der Zersetzung mit Salzsäure eine ausgezeichnete Gallerte.

Hat man bagegen folche Rieselerbe geglüht ober nimmt man Bulver von Bergfrustall, Quarz und Sand und vermischt sie mit Kalkhydrat, so findet keine Bereinigung statt, es bildet sich durchaus keine cämentartige Masse, wie fein gerieben auch die Rieselerbe gewesen sein mag. Glüht man aber das Quarzpulver heftig mit Kalk, so bildet nachber die pulverisitrte Masse mit Kalk Cäment.

Eben so verschieden verhalten sich die als Mineralien vorkommenben Silicate. Der Feldspath (fieselsaures Thonerde = Kali), der Thon (fieselsaure Thonerde), sie bilden mit Kalkhydrat kein Cament. Werden sie aber einer hestigen Sibe ausgesetzt, besonders in Vermischung mit etwas Kalk, so geben sie nachher Cament. Uehnlich dem gebrannten Thone verhalten sich ohne Vorbereitung die ähnlich zusammengesetzten vulkanischen Silicatmassen, Traß und Puzzuolane, welche in Folge ihrer Entstehung die Kieselerde in dem gesatinirenden Zusiande enthalten.

Enthalten die zur Camentbereitung dienenden Materialien Kali ober Natron, wie es 3. B. bei den Felospathen, den meisten Thonarten 2c. der Fall ift, so wird ein großer Theil des Alfalis während des Erhärtens unter dem Wasser ausgeschieden und löst sich im Wasser auf, indem Kalkerde an seine Stelle tritt und sich mit der Rieseletze verbindet.

Es ift natürlich, daß bei ber Camentbildung das Quantitative von wesentlichem Ginfluß sein muffe. Da fie offenbar auf ber Bilbung bestimmter proportionirter Berbindungen beruht, so muß zur Entstehung eines richtigen Caments wenigstens ein ungefähres, bestimmtes relatives Verhältniß zwischen Kieselerbe und Base ober Basen vorausgesetzt, es barf, wie die Ersahrung gezeigt hat, bessonders die Rieselerde nicht über einen gewissen Punkt mit Kalk gessättigt werden. Uebrigens bleibt noch näher zu ermitteln übrig, welche quantitative Zusammensetzung eigentlich die, wie es scheint zeolithartige, Verbindung hat, die im Cäment entsteht, und die bis seht noch nicht rein und isolirt dargestellt worden ist.

Man hat das Erhärten des Cäments wie das Erhärten des gesbrannten Ghpses zu erklären gesucht, nämlich dadurch, daß ein schon vorhandenes Silicat Krystall-Wasser binde. Allein diese Erklärung wäre unanwendbar in allen den Fällen, wo Cäment aus reinem Kalkhbrat durch Zumischung von Kieselerde oder Silicaten entsteht, wo also die Silicat-Bildung offenbar erst unter dem Einsstuffe des Wassers dor sich geht. Uedrigens kann man zugeben, daß an der, besonders mit der Zeit so sehr zunehmenden bindenden Eigenschaft des Cäments auch die Kohlensäure der Luft und des Wassers einigen Antheil habe, indem sie das überschüffig beiges mischte Kalkhydrat allmälig in harten kohlensauren Kalk umswandelt.

Was die technische Bereitung des Caments betrifft, so geschieht sie, wie bereits oben angedeutet wurde, auf zweierlei Weise, namlich entweder ganz einfach durch Brennen eines thonhaltigen Kalksteins (natürlichen hydraulischen Kalks), oder durch Vermischen von gewöhnlichem Kalkhydrat mit gewissen silicaten (künstliche Camente oder hydraulische Mörtel).

1) Raturliches Cament. Das erfte Cament biefer Urt fam zu Ende bes vorigen Jahrhunderts unter bem Namen Romain Cement aus London in ben Sanbel. Roch jest wird es bafelbit in großer Quantitat und bon borguglicher Bute fabricirt. Man weiß nun, bag es burch Brennen bon einem, in einzelnen Rieren an ber Themfe und am Meeresgestabe borfommenben, febr bichten Ralfftein, ber aus bem Thon ber Tertiar = Formationen berftammt, gemacht wird. Aehnliche Ralffteine fand man nachber überhaupt in ben Tertiar = Formationen auch anderer Lander und an bielen Orten. Gie gehoren im Allgemeinen zu ber Art bon Gefteinen, bie man Ralfmergel zu nennen pflegt. Es ift ein bichter Ratfftein bon theils blaulicher, theils gelblicher Farbe. Er ift gu bem gewöhn= lichen Kalfbrennen untauglich, weil er fich in bem ftarfern Ralf= ofen . Feuer tortbrennt, b. b. nach bem Brennen nicht lofchen laft. Er ift im Wefentlichen ein inniges Gemenge von fohlenfaurem Ralt mit Thon, welcher lettere bei ben beften Camentfleinen ungefähr å bom Bangen quemacht. Gewöhnlich enthalt er außerdem mehr oder weniger foblenfaures Gifenorydul, Manganorydul und Salferbe, und oft liefern gerade Die talferdehaltigen Die beffen Camente. Hebrigens bat man mitunter Ralffteine gefunden, Die bei ber Ung-Ibje bas zur Camentbildung richtige Berhaltnif von Thonerbe und Rieselerbe gegeben haben sollen, und bennoch zur Camentbereitung untauglich waren. Dies fann barin seinen Grund haben, baß solche Kalksteine nicht aus einem homogenen Gemenge, sondern aus abwechselnden Lagen von Thon und Kalk bestehen, ober daß ber größere Theil der Rieselerde in Form von Sand darin enthalten ift.

Das Brennen der Camentsteine geschieht in ganz ahnlichen Defen, wie sie zu dem gewöhnlichen Kalkbrennen angewendet wers den. Aber diese Operation ist hier mit der größten Umsicht zu leiten, denn von dem richtigen Feuersgrad hängt größtentheils die Süte des Produkts ab. Im Allgemeinen geschieht das Brennen bei einer mäßigen Rothglühhige, deren Grad und Dauer sich aber nach der ungleichen Natur der Steine richten muß und nur durch Proben gefunden werden kann. Ist die Sige zu schwach, so wird die Kohslensaue nicht gehörig ausgetrieben, der Kalk wird nicht in den verzbindungsfähigen Zustand geseht, er wirkt nicht zersegend, nicht ausschließend auf das Thonerdes Silicat; ist sie zu stark, so gehen die Bestandtheile des letztern mit dem Kalk andere Arten von Bersbindungen ein, auf die das Wasser nicht wirkt.

Die gebrannten Steine werben unter einem Bochwert gepulvert ober unter vertifal laufenden Dublifteinen gemahlen, bas Bulber wird gefiebt und in luftbichten Tonnen aufbewahrt. Es bilbet ge= wöhnlich ein gelbliches ober braunliches feines Bulver, gefarbt burch Gifenoryb. Gin gutes Cament, wenn es mit Baffer gu einem Brei angerührt wird, fängt icon nach wenigen Minuten an zu erharten, ohne merklich an Volum zuzunehmen, und bilbet mit ber Beit, besonders unter Baffer, einen mahren Stein. Es wird fo feft, bag zwei bamit gusammengefittete Steine, nach monatelan= gem Berweilen im Baffer, eber zu gerbrechen, als bon einander zu trennen find. Gin auf die Daffe gleichzeitig ausgeübter Drud, wodurch bie Theilchen einander mehr genähert werden, beforbert bie binbenbe und erhartende Gigenschaft bes Caments wesentlich. Bei Mauerungen wird er gewöhnlich burch bas Gewicht ber auf einanderliegenden Steinmaffen bon felbft bervorgebracht. Es ber= ftebt fich, bag ungleiche Camentfteine Cament bon febr ungleicher Gute geben fonnen. Je nach feinen Unwendungen wird es ent= weber unvermischt für fich, ober, wie ber gewöhnliche Mortel, mit einer gewiffen, oft bebeutend großen Menge bon Sand bermengt angewendet. Gein Gebrauch erforbert Uebung und Kenntnif von Seiten bes Arbeiters; es muß ftets nur in fleinen Mengen auf einmal angemacht und auf bie borber nafgemachten Gegenffanbe raich aufgetragen werben; es muß ties geschehen, ebe es zu per= harten anfangt. Darum muß auch ber Sand bor ber Bumifchung bes Waffers zugefest werben.

2) Runftliche Camente ober hybraulische Mortel. Diese Urt war ichon ben Momern befannt; fie machten fie aus gewöhnlichem geloschten Kalf und Bugguolane, einem vulfanischen Probuft aus ber Gegend zwischen Rom und Reapel, namentlich bei Bugguoli. Es fommt auch in anderen gandern in ber Dabe verloschener Bulfane bor, wie g. B. in ber Aubergne, und ift noch jest eines ber beften Materialien zur Camentbereitung. Ge ift ein aus gertrummerten Eruptionsproduften gusammengefitteter bulfa= nifder Tuff, beffen mefentlichfte Bestandtheile Thonerbe= Gilicate find. Das zweite zur Camentbereitung geeignetfte und am baufig= ften bagu angewandte Material ift ber Traf, ebenfalls ein, be= funbere aus Bimefteinftuden beftebenbes, abnlich zusammengefettes, porojes Conglomerat, welches fich als Produft verloschener Bul= fane, wie namentlich am Rhein, bei Andernach ac. baufig findet. Bugguolane und Trag werben fein gemablen und im Allgemeinen auf 2 Thle. mit 1 Thl. Ralfhydrat und 1 Thl. Cand bermifcht. welches Gemenge bann zu Camente erhartet. Alebnlich aute Ca= mente fonnen erhalten werben aus Ralfhydrat und gemablenen Sohofenschladen, febr fart gebrannten Biegel= und Jo= pfermaaren = Scherben ic. Bei Paris wird in einer febr aus= gebehnten Fabrit ein Cament auf bie Beije gemacht, bag Rreibe und Thon (4 Thle. auf 1 Thl. bem Maag nach) unter fenfrecht auf einer Flache laufenden Mühlfteinen mit Baffer zu einer homo= genen Maffe innig bermischt werben, bie bann in Stude geformt, getrochnet, in Ralfofen gebrannt und nachber wieder gemablen wirb.

(Bohler im Sandworterbuch ber Chemie. II.)

Die

## raffinirten Binfbleche

ber

Herren Tlach und Reil zu Troppau.

Die gemeinnützige Anwendung der raffinirten Zinkbleche ift schon seit Jahren so allgemein befannt, und der Begehr nach diesem Brosdukt, so wie allen übrigen Erzeugnissen aus dem roben Zink wurd e so bedeutend, daß seit dem verflossenen Jahre das robe Material um beinahe \(^2\_3\) Proz. im Werthe von der Quelle (in den oberschlessischen und polnischen Hütten) flieg.

Anmerkung. Wenn immer die Thatsache bes plöglich sehr hochgesteigerten Zinkpreises nicht in Abrede gestellt werden kann, o ist hierbei weniger die gesteigerte Anwendung des Zinks, als die Abenahme und schwieriger gewordene Gewinnung des Galmeis wohl die nächste Veranlassung dazu, und dürste dieser hohe Preis die gemeinungige Anwendung der Zinkbleche, zur Dachbedeckung insbessondere, seineswegs zu steigern, wohl aber im Gegentheil zu vermins dern vermögen, wenn dann die Vedachung mit Zinkblechen jeder andern im Preise nachsteht, und selbst der Anwendung von Eisenbleschen den Vorzug einräumt.

Die Gerren Ilach und Sirich, Besither ber Gerrichaft Olbersborf und bes Ritterguts Endersdorf sammt Industriewerfen in Schlesien, besitzen ein ausschließendes Privilegium, ben Bint zu raffiniren, und badurch bem Metalle die Eigenschaft zu geben, daß solches kalt behans belt werden könne.

Anmerkung. Die Art des Raffinirens ist beindhe auf jedem Binkblechwalzwerke eine andere, und allerdings auf die Güte der darzustellenden Bleche von sehr großem Einstusse; das Raffiniren des Barrenzinks in Flammenösen mit fehr geneigtem Herde, bei schwacher Torffetterung, hat zwar einen größeren Abgang als die übrigen Umschmelzmethoden, liefert aber ein sehr ductiles Material zum Verwalzen.

Die Nachfrage um Zinkbleche vermehrte sich der Art, daß dieselben den Bedarf für Wien und Prag nicht genügen konnten, und daher seit 2 Jahren nebst dem Zinkblechwalzwerke auf dem eigenthümlichen Rittergute Endersdorf in f. k. Schlesten ein ähnliches Walzwerk, vereint mit Aupferhämmern, auf ihrer näher gelegenen Herrschaft Olbersdorf etablirten, und nun des Jahres an 6000 Err. solcher raffinirter Zinkbleche erzeugen und verschleußen. In der letztern Zeit lieserten die Herren Tlach und Hirsch allein nach Griechens land zur Deckung des neuen königlichen Schlosses in Athen über 2000 Etr. solcher Dachbleche, und erfreuen sich fortwährend eines bedeutenden Zuspruches.

Anmerkung. Nechnet man die in Oberschlessen und auf den polnischen Zinkhütten stattsindende Zinkproduktion zusammen, so ergiebt sich, daß kaum 10 Prozent davon in Schlessen zu Zinkbleschen verwalzt worden noch werden, der bei weitem größere Theil auch in andern Ländern nicht dazu verwalzt wird, und nach Abzug des Bedarfs zur Messingsfabrikation, zum Umguß zu Statuen, zu Resließ, Gesimsen ze. immer die größern zwei Drittel noch in ihrer weitern Nuhanwendung sehr schwer nachweisen läßt — ein Faktum, worüber in unserer Zeit wohl schon längst völlige Ausklärung vorshanden sein müßte.

Sowohl die bereits seit 20 und mehr Jahren bestehenden im R. preuß. Schlesien, als auch die, kurzere Beit bei ihrem Etablissement bestehednen Binkblechbedachungen, liefern den Beweiß, daß ein gut gedecktes Binkbach keiner Reparatur bedarf, indem gerade das ansfänglich sich anseigende Orbb es ift, welches dieses Metall vor jeder weitern Einwirkung der Rässe, Kälte und Luft schützt.

Anmerkung. Erft die neueften Bedachungsmethoben, nas mentlich die bon de Graß angegebne, entsprechen ber Natur ber Binkbleche, und gewähren ein fehlerfreies Dach, wogegen alle fruhes ren Methoben fehr große Nachtheile mit fich fuhrten, welche allers bings ber Bintbebachung, weniger ber Bleche, als ber angewendeten Behandlung berfelben wegen, große Mangel nachweifen ließen.

Bei Zinkbedachung ift auch noch ber Bortheil gegen Eisenblech zu berücksichtigen, daß berlei Dächer nie eines Austrichs bedürfen, und selbst wenn solche einmal unbrauchbar ober abgerissen werden noch stets zwei Drittel des Kauswerthes behalten, da solche, umgesschwolzen, wieder neues Produkt liesern, ohne daß ein wesentlicher Abgang stattsindet. — Daß die rafsinirten Zinkbleche des genannten Etablissements selbst im kalten Zustande das Biegen durch den Sams mer erleiben, wurde durch Prouen nachgewiesen.

Unmerkung. Die ichlefifchen Binkbleche laffen in biefer Be-

Bur Befestigung ber Zinkbleche werden statt ber Eisennägel (um bie größere Orybation bes Zinkes, welche burch bas elektro-galvanissche Berhalten beiber Metalle begünstigt würde, zu vermeiden) Zinkenägel angewendet, die ebenfalls nach ber Ersindung der Priviles giums Inhaber von ihnen erzeugt werden.

Anmerkung. Derlei Zinknägel werden seit 18 Jahren zu bemselben Behufe auf ben R. Abbniker Huttenwerken bargestellt und verkauft.

Diese Etablissemente enthalten: a) auf bem Nittergute zu Ensbersdorf 1) einen Hohosen, 2) zwei Frischseuer und Zainhämmer, 3) eine Berzinnerei, 4) zwei Eisenblechwalzwerke, 5) ein Zinkswalzwerk, anwo nahe an 2000 Etrn. Zinkbleche gestreckt werden, 6) ein großes Drehwerk. b) auf der Herrschaft Olbersdorf 1) ein Zinkwalzwerk, welches eben auch bet 2000 Etnr. raffinirte Zinksbleche erzeugt, 2) zwei Kupferwalzwerke, wovon eins 2' 6" breite Bleche zu liesern im Stande ist, 3) Kupferhämmer, beschäftigen an 100 Arbeiter ohne Bergleute und verbrauchen jährlich pptr. 7000 Klftr. Holz, ohne die Steinkohlen, die schon vielseitig verzwendet werden. Die Werke in Olbersdorf sind ausgezeichnet und nach dem Königl. preuß. Gleiwiger construirt mit Kuppelungen versehen, welche nichts zu wünschen übrig lassen.

Anmerkung. Raffinirte Zinkbleche durften schwerlich verferztigt werben, wohl aber Zinkbleche aus raffinirtem Zink, wie dies allgemein auf den schleschien Zinkblechwalzwerken geschieht. Nach dem Gleiwiger Mustern sind die Walzwerke auf der Ferrschaft Dlebersdorf wohl nicht construirt, wohl aber nach der Rybniker und bielleicht nur in Gleiwig gegossen.

(Mus bem Inneroftr. Inb. = und Gemerbeblatt.)